Pour le Canada

Informations importantes concernant votre nouvel appareil; veuillez lire ce qui suit :

On the Go

Guide d'installation rapide

1

Brancher votre appareil On the Go

Branchez le câble de recharge sur une prise électrique non contrôlée par un interrupteur d'éclairage et placez votre appareil On The Go dans la direction indiquée sur le socle de charge.

2

Vérification initiale du système

Le voyant DEL deviendra rouge et l'appareil annoncera : « Votre appareil est en cours de charge ». Quand la charge de la pile de l'appareil sera suffisante et que ce dernier sera connecté au réseau cellulaire, il annoncera « Votre appareil est maintenant prêt. Si vous devez effectuer un appel d'urgence, veuillez appuyer sur le bouton d'AIDE maintenant et le maintenir enfoncé. »

3

Tester votre appareil On the Go

La première fois que vous mettrez votre système sous tension, il peut annoncer : « Bonjour, il est temps de tester votre système afin de s'assurer qu'il fonctionne correctement. Veuillez appuyer sur le bouton d'AIDE maintenant pendant une seconde. » Veuillez effectuer cet appel de test lorsque demandé.

4

Recharger votre appareil On the Go

Laissez votre appareil sur le socle de charge jusqu'à ce que le voyant DEL soit vert, ce qui indique que le chargement de votre appareil est terminé.



L'arrière de cet appareil contient des aimants. Les personnes portant un stimulateur cardiaque devraient consulter leur médecin.

Besoin d'aide? Appelez-nous au numéro sans frais 1 800 387-1215

GUIDE DE DÉPANNAGE

DEL	ANNONCE	SIGNIFICATION	QUOI FAIRE
Rouge fixe	*« Votre appareil est en cours de charge. »*	L'appareil est connecté au chargeur	Laissez le chargeur allumé jusqu'à ce que la pile soit chargée et que le voyant DEL soit vert
Rouge clignotant	*« La pile de votre appareil est faible. Pour votre protection, veuillez placer votre appareil sur le chargeur maintenant. »*	Votre pile est extrêmement faible	Placer l'appareil sur le chargeur dès que possible
Vert fixe	*« Votre appareil est maintenant prêt »*	Votre appareil est prêt à effectuer un appel	Appuyez sur le bouton si vous voulez effectuer un appel
Vert clignotant		Votre appareil est suffisamment chargé et il recherche une connexion cellulaire	Attendez. Si cela continue, déplacez-vous vers un autre emplacement offrant une meilleure couverture cellulaire.

Conseils et rappels

- Votre appareil nécessite une charge de pile adéquate et un signal cellulaire pour effectuer un appel d'urgence.
- Votre appareil est étanche et peut être porté sous la douche et dans le bain.
- Votre appareil utilise le réseau cellulaire pour communiquer. L'emplacement de l'appareil, la disponibilité du service du fournisseur de réseau et d'autres problèmes peuvent perturber les communications.

Rechargez votre appareil tous les jours!
Testez votre système tous les mois!

Distribué par

Lifeline

Lifeline Canada - 774, boul. Décarie, bureau 100, Saint-Laurent (Québec) H4L 3L5, www.lifeline.ca
Tél : 1 888 517-3387, Téléc : 1 877 920-9507